


## ESTABLECER LA NUEVA COMBINACIÓN

El nuevo candado de combinación reajutable sale de fábrica con la combinación de apertura 0-0-0, aunque los diales pueden posicionarse en una cifra cualquiera.




### PASO 1

Girar los diales y alinear los números 0-0-0 en la posición central debajo de la flecha.

### PASO 2

Levantar el arco del candado como indica la flecha de la imagen para desbloquearlo.



### PASO 3


Girar el arco del candado 180°.

### PASO 4

Presionar el arco hacia abajo en la dirección que indica la flecha de la imagen.

### PASO 5

Coloque la nueva combinación en los 3 diales del candado.



### PASO 6

Levantar el arco del candado como indica la flecha de la imagen para desbloquearlo.

### PASO 7

Girar el arco del candado 180°.

### PASO 8

Presionen el arco hacia abajo para bloquear el candado. Se ha cambiado la combinación correctamente.

## NOTA

Si desea cambiar la combinación, repita los pasos del 1 al 8 nuevamente.